Практическое задание №2

Общая терминология по используемым данным

Предоставляемые данные для разработки моделей и алгоритмов трекинга мяча в теннисе представляют собор набор игр (game), состоящих из нескольких клипов (clip), каждый из которых состоит из набора кадров (frame). Обратите внимание на структуру организации файлов внутри предоставляемого датасета для полного понимания.

Большинство алгоритмов трекинга объектов работают с несколькими последовательными кадрами, и в данном задании также подразумевается использование этого приема. Последовательность нескольких кадров будем именовать стопкой (stack), размер стопки (stack_s) является гиперпараметром разрабатываемого алгоритма.

- Заготовка решения

Загрузка датасета

Для работы с данными в ноутбуке kaggle необходимо подключить датасет. File -> Add or upload data, далее в поиске написать tennis-tracking-assignment и выбрать датасет. Если поиск не работает, то можно добавить датасет по url:

<u>https://www.kaggle.com/xubiker/tennistrackingassignment</u>. После загрузки данные датасета будут примонтированы в ../<u>input/tennistrackingassignment</u>.

Установка и импорт зависимостей

Установка необходимых пакетов (не забудьте "включить интернет" в настройках ноутбука kaggle):

```
!pip install moviepy --upgrade
!pip install gdown
```

После установки пакетов для корректной работы надо обязательно перезагрузить ядро. Run -> Restart and clear cell outputs. Без сего действа будет ошибка при попытке обращения к библиотеке moviepy при сохранении визуализации в виде видео. Может когда-то авторы библиотеки это починят...

Импорт необходимых зависимостей:

```
from pathlib import Path
from typing import List, Tuple, Sequence

import numpy as np
from PIL import Image, ImageDraw, ImageFont
from tqdm import notebook

from moviepy.video.io.ImageSequenceClip import ImageSequenceClip
import math
import gc
import random
import csv
```

Импорт дополнительных зависимостей:

```
from tensorflow import keras
from tensorflow.keras import layers
from tensorflow.keras import backend as K
from tensorflow.keras.optimizers import Adam
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.interpolate import interp1d
```

import gdown

Набор функций для загрузки данных из датасета

Функция load_clip_data загружает выбранный клип из выбранной игры и возвращает его в виде numpy массива [n_frames, height, width, 3] типа uint8. Для ускорения загрузки используется кэширование - однажды загруженные клипы хранятся на диске в виде прг архивов, при последующем обращении к таким клипам происходит загрузка прг архива.

Также добавлена возможность чтения клипа в половинном разрешении 640х360, вместо оригинального 1280х720 для упрощения и ускорения разрабатываемых алгоритмов.

Функция load_clip_labels загружает референсные координаты мяча в клипе в виде numpy массива [n_frames, 4], где в каждой строке массива содержатся значения [code, x, y, q]. x, у соответствуют координате центра мяча на кадре, q не используется в данном задании, code описывает статус мяча:

- code = 0 мяча в кадре нет
- code = 1 мяч присутствует в кадре и легко идентифицируем
- code = 2 мяч присутствует в кадре, но сложно идентифицируем

• code = 3 - мяч присутствует в кадре, но заслонен другими объектами.

При загрузке в половинном разрешении координаты х, у делятся на 2.

Функция load_clip загружает выбранный клип и соответствующий массив координат и возвращает их в виде пары.

```
def get_num_clips(path: Path, game: int) -> int:
    return len(list((path / f'game{game}/').iterdir()))
def get game_clip_pairs(path: Path, games: List[int]) -> List[Tuple[int, int]]:
    return [(game, c) for game in games for c in range(1, get_num_clips(path, game) + 1)]
def load_clip_data(path: Path, game: int, clip: int, downscale: bool, quiet=False) -> np.n
    if not quiet:
        suffix = 'downscaled' if downscale else ''
        print(f'loading clip data (game {game}, clip {clip}) {suffix}')
    cache_path = path / 'cache'
    cache_path.mkdir(exist_ok=True)
    resize_code = '_ds2' if downscale else ''
    cached_data_name = f'{game}_{clip}{resize_code}.npz'
    if (cache_path / cached_data_name).exists():
        clip data = np.load(cache path / cached data name)['clip data']
    else:
        clip_path = path / f'game{game}/clip{clip}'
        n imgs = len(list(clip path.iterdir())) - 1
        imgs = [None] * n_imgs
        for i in notebook.tqdm(range(n_imgs)):
            img = Image.open(clip_path / f'{i:04d}.jpg')
            if downscale:
                img = img.resize((img.width // 2, img.height // 2),)
            imgs[i] = np.array(img, dtype=np.uint8)
        clip data = np.stack(imgs)
        cache path.mkdir(exist ok=True, parents=True)
        np.savez_compressed(cache_path / cached_data_name, clip_data=clip_data)
    return clip data
def load clip labels(path: Path, game: int, clip: int, downscale: bool, quiet=False):
    if not quiet:
        print(f'loading clip labels (game {game}, clip {clip})')
    clip_path = path / f'game{game}/clip{clip}'
    labels = []
    with open(clip_path / 'labels.csv') as csvfile:
        lines = list(csv.reader(csvfile))
        for line in lines[1:]:
            values = np.array([-1 if i == '' else int(i) for i in line[1:]])
            if downscale:
                values[1] //= 2
                values[2] //= 2
            labels.append(values)
    return np.stack(labels)
```

```
def load_clip(path: Path, game: int, clip: int, downscale: bool, quiet=False):
    data = load_clip_data(path, game, clip, downscale, quiet)
    labels = load_clip_labels(path, game, clip, downscale, quiet)
    return data, labels
```

Посмотрим, как это работает.

600 700

```
clip, label = load_clip(Path('../input/tennistrackingassignment/train/'), 1, 1, False)
frame, lbl = clip[0], label[0]
plt.figure()
plt.imshow(frame)
print(lbl)

loading clip data (game 1, clip 1)
loading clip labels (game 1, clip 1)
[ 1 599 423 0]

0
100
400
500
```

Набор дополнительных функций

400

600

200

Еще несколько функций, немного облегчающих выполнение задания:

800

• prepare_experiment создает новую директорию в out_path для хранения результатов текущего эксперимента. Нумерация выполняется автоматически, функция возвращает путь к созданной директории эксперимента;

1000

1200

- ball_gauss_template создает "шаблон" мяча, может быть использована в алгоритмах поиска мяча на изображении по корреляции;
- create_masks принимает набор кадров и набор координат мяча, и генерирует набор масок, в которых помещает шаблон мяча на заданные координаты. Может быть использована при обучении нейронной сети семантической сегментации;

```
def prepare_experiment(out_path: Path) -> Path:
    out_path.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    dirs = [d for d in out_path.iterdir() if d.is_dir() and d.name.startswith('exp_')]
    experiment_id = max(int(d.name.split('_')[1]) for d in dirs) + 1 if dirs else 1
    exp path = out path / f'exp {experiment id}'
```

```
exp path.mkdir()
    return exp_path
def ball_gauss_template(rad, sigma):
    x, y = np.meshgrid(np.linspace(-rad, rad, 2 * rad + 1), np.linspace(-rad, rad, 2 * rad
    dst = np.sqrt(x * x + y * y)
    gauss = np.exp(-(dst ** 2 / (2.0 * sigma ** 2)))
    return gauss
def create masks(data: np.ndarray, labels: np.ndarray, resize):
    rad = 64 #25
    sigma = 10
    if resize:
        rad //= 2
    ball = ball_gauss_template(rad, sigma)
    n_frames = data.shape[0]
    sh = rad
    masks = []
    for i in range(n_frames):
        label = labels[i, ...]
        frame = data[i, ...]
        if 0 < label[0] < 3:
           x, y = label[1:3]
            mask = np.zeros((frame.shape[0] + 2 * rad + 2 * sh, frame.shape[1] + 2 * rad +
            mask[y + sh : y + sh + 2 * rad + 1, x + sh : x + sh + 2 * rad + 1] = ball
            mask = mask[rad + sh : -rad - sh, rad + sh : -rad - sh]
            masks.append(mask)
        else:
            masks.append(np.zeros((frame.shape[0], frame.shape[1]), dtype=np.float32))
    return np.stack(masks)
```

Посмотрим маску для изображения выше.

```
mask = create_masks(np.array([frame]), np.array([lb1]), False)[0]
plt.figure()
plt.imshow(mask)
```

Набор функций, предназначенных для визуализации результатов

Функция visualize_prediction принимает набор кадров, набор координат детекции мяча (можно подавать как референсные значения, так и предсказанные) и создает видеоклип, в котором отрисовывается положение мяча, его трек, номер кадра и метрика качества трекинга (если она была передана в функцию). Видеоклип сохраняется в виде mp4 файла. Кроме того данная функция создает текстовый файл, в который записывает координаты детекции мяча и значения метрики качества трекинга.

Функция visualize_prob принимает набор кадров и набор предсказанных карт вероятности и создает клип с наложением предсказанных карт вероятности на исходные карты. Области "подсвечиваются" желтым, клип сохраняется в виде mp4 видеофайла. Данная функция может быть полезна при наличии в алгоритме трекинга сети, осуществляющей семантическую сегментацию.

```
def _add_frame_number(frame: np.ndarray, number: int) -> np.ndarray:
   fnt = ImageFont.load_default() # ImageFont.truetype("arial.ttf", 25)
   img = Image.fromarray(frame)
   draw = ImageDraw.Draw(img)
   draw.text((10, 10), f'frame {number}', font=fnt, fill=(255, 0, 255))
   return np.array(img)
def vis clip(data: np.ndarray, lbls: np.ndarray, metrics: List[float] = None, ball rad=5,
   print('perfoming clip visualization')
   n_frames = data.shape[0]
   frames res = []
   fnt = ImageFont.load default() # ImageFont.truetype("arial.ttf", 25)
   for i in range(n_frames):
        img = Image.fromarray(data[i, ...])
        draw = ImageDraw.Draw(img)
        txt = f'frame {i}'
        if metrics is not None:
           txt += f', SiBaTrAcc: {metrics[i]:.3f}'
        draw.text((10, 10), txt, font=fnt, fill=(255, 0, 255))
        label = lbls[i]
        if label[0] != 0: # the ball is clearly visible
            px, py = label[1], label[2]
           draw.ellipse((px - ball_rad, py - ball_rad, px + ball_rad, py + ball_rad), out
            for q in range(track length):
                if lbls[i-q-1][0] == 0:
                    break
                if i - q > 0:
                    draw.line((lbls[i - q - 1][1], lbls[i - q - 1][2], lbls[i - q][1], lbl
        frames_res.append(np.array(img))
   return frames_res
```

```
def save clip(frames: Sequence[np.ndarray], path: Path, fps):
    assert path.suffix in ('.mp4', '.gif')
    clip = ImageSequenceClip(frames, fps=fps)
    if path.suffix == '.mp4':
        clip.write_videofile(str(path), fps=fps, logger=None)
    else:
        clip.write_gif(str(path), fps=fps, logger=None)
def _to_yellow_heatmap(frame: np.ndarray, pred_frame: np.ndarray, alpha=0.4):
    img = Image.fromarray((frame * alpha).astype(np.uint8))
    maskR = (pred_frame * (1 - alpha) * 255).astype(np.uint8)
    maskG = (pred_frame * (1 - alpha) * 255).astype(np.uint8)
    maskB = np.zeros like(maskG, dtype=np.uint8)
    mask = np.stack([maskR, maskG, maskB], axis=-1)
    return img + mask
def _vis_pred_heatmap(data_full: np.ndarray, pred_prob: np.ndarray, display_frame_number):
    n_frames = data_full.shape[0]
    v frames = []
    for i in range(n_frames):
        frame = data_full[i, ...]
        pred = pred prob[i, ...]
        hm = _to_yellow_heatmap(frame, pred)
        if display_frame_number:
            hm = _add_frame_number(hm, i)
        v frames.append(hm)
    return v_frames
def visualize_prediction(data_full: np.ndarray, labels_pr: np.ndarray, save_path: Path, na
    with open(save_path / f'{name}.txt', mode='w') as f:
        if metrics is not None:
            f.write(f'SiBaTrAcc: {metrics[-1]} \n')
        for i in range(labels pr.shape[0]):
            f.write(f'frame {i}: {labels pr[i, 0]}, {labels pr[i, 1]}, {labels pr[i, 2]} \
    v = _vis_clip(data_full, labels_pr, metrics)
    _save_clip(v, save_path / f'{name}.mp4', fps=fps)
def visualize_prob(data: np.ndarray, pred_prob: np.ndarray, save_path: Path, name: str, fr
    v pred = vis pred heatmap(data, pred prob, frame number)
    _save_clip(v_pred, save_path / f'{name}_prob.mp4', fps=fps)
```

Класс DataGenerator

Класс, отвечающий за генерацию данных для обучения модели. Принимает на вход путь к директории с играми, индексы игр, используемые для генерации данных, и размер стопки. Хранит в себе автоматически обновляемый пул с клипами игр.

В пуле содержится pool_s клипов. DataGenerator позволяет генерировать батч из стопок (размера stack_s) последовательных кадров. Выбор клипа для извлечения данных взвешенно-случайный: чем больше длина клипа по сравнению с другими клипами в пуле, тем вероятнее, что именно из него будет сгенерирована стопка кадров. Выбор стопки кадров внтури выбранного клипа полностью случаен. Кадры внутри стопки конкатенируются по последнему измерению (каналам).

После генерирования количества кадров равного общему количеству кадров, хранимых в пуле, происходит автоматическое обновление пула: из пула извлекаются pool_update_s случайных клипов, после чего в пул загружается pool_update_s случайных клипов, не присутствующих в пуле. В случае, если размер пула pool_s больше или равен суммарному количеству клипов в играх, переданных в конструктор, все клипы сразу загружаются в пул, и автообновление не производится.

Использование подобного пула позволяет работать с практически произвольным количеством клипов, без необходимости загружать их всех в оперативную память.

Для вашего удобства функция извлечения стопки кадров из пула помимо самой стопки также создает и возвращает набор сгенерированных масок с мячом исходя из референсных координат мяча в клипе.

Функция random_g принимает гиперпараметр размера стопки кадров и предоставляет генератор, возвращающий стопки кадров и соответствующие им маски. Данный генератор может быть использован при реализации решения на tensorflow. Обновление пула происходит автоматически, об этом беспокоиться не нужно.

class DataGenerator:

```
def init (self, path: Path, games: List[int], stack s, downscale, pool s=30, pool u
    self.path = path
    self.stack_s = stack_s
    self.downscale = downscale
    self.pool size = pool s
    self.pool update size = pool update s
    self.pool_autoupdate = pool_autoupdate
    self.quiet = quiet
    self.data = []
    self.masks = []
    self.frames in pool = 0
    self.produced frames = 0
    self.game clip pairs = get game clip pairs(path, list(set(games)))
    self.game_clip_pairs_loaded = []
    self.game_clip_pairs_not_loaded = list.copy(self.game_clip_pairs)
    self.pool = {}
    self._first_load()
```

```
def _first_load(self):
    # --- if all clips can be placed into pool at once, there is no need to refresh po
    if len(self.game clip pairs) <= self.pool size:</pre>
        for gcp in self.game_clip_pairs:
            self. load(gcp)
        self.game_clip_pairs_loaded = list.copy(self.game_clip_pairs)
        self.game_clip_pairs_not_loaded.clear()
        self.pool autoupdate = False
    else:
        self._load_to_pool(self.pool_size)
    self. update clip weights()
def load(self, game clip pair):
    game, clip = game clip pair
    data, labels = load clip(self.path, game, clip, self.downscale, quiet=self.quiet)
    masks = create_masks(data, labels, self.downscale)
   weight = data.shape[0] if data.shape[0] >= self.stack_s else 0
    self.pool[game_clip_pair] = (data, labels, masks, weight)
    self.frames_in_pool += data.shape[0] - self.stack_s + 1
    # print(f'items in pool: {len(self.pool)} - {self.pool.keys()}')
def _remove(self, game_clip_pair):
    value = self.pool.pop(game_clip_pair)
    self.frames in pool -= value[0].shape[0] - self.stack s + 1
    del value
    # print(f'items in pool: {len(self.pool)} - {self.pool.keys()}')
def update clip weights(self):
    weights = [self.pool[pair][-1] for pair in self.game_clip_pairs_loaded]
    tw = sum(weights)
    self.clip_weights = [w / tw for w in weights]
    # print(f'clip weights: {self.clip_weights}')
def remove from pool(self, n):
    # --- remove n random clips from pool ---
    if len(self.game clip pairs loaded) >= n:
        remove pairs = random.sample(self.game clip pairs loaded, n)
        for pair in remove pairs:
            self. remove(pair)
            self.game_clip_pairs_loaded.remove(pair)
            self.game_clip_pairs_not_loaded.append(pair)
        gc.collect()
def load to pool(self, n):
    # --- add n random clips to pool ---
    gc.collect()
    add pairs = random.sample(self.game clip pairs not loaded, n)
    for pair in add pairs:
        self. load(pair)
        self.game_clip_pairs_not_loaded.remove(pair)
        self.game clip pairs loaded.append(pair)
def update pool(self):
    self. remove from pool(self.pool update size)
```

```
self. load to pool(self.pool update size)
    self. update clip weights()
def get random stack(self):
    pair_idx = np.random.choice(len(self.game_clip_pairs_loaded), 1, p=self.clip_weigh
    game_clip_pair = self.game_clip_pairs_loaded[pair_idx]
    d, _, m, _ = self.pool[game_clip_pair]
    start = np.random.choice(d.shape[0] - self.stack_s, 1)[0]
    frames stack = d[start : start + self.stack s, ...]
    frames_stack = np.squeeze(np.split(frames_stack, indices_or_sections=self.stack_s,
    frames_stack = np.concatenate(frames_stack, axis=-1)
    mask = m[start + self.stack s - 1, ...]
    return frames stack, mask
def get random batch(self, batch s):
    imgs, masks = [], []
    while len(imgs) < batch_s:</pre>
        frames_stack, mask = self.get_random_stack()
        imgs.append(frames stack)
        masks.append(mask)
    if self.pool_autoupdate:
        self.produced frames += batch s
        # print(f'produced frames: {self.produced_frames} from {self.frames_in_pool}')
        if self.produced_frames >= self.frames_in_pool:
            self.update pool()
            self.produced frames = 0
    return np.stack(imgs), np.stack(masks)
def random g(self, batch s):
    while True:
        imgs_batch, masks_batch = self.get_random_batch(batch_s)
        yield imgs_batch, masks_batch
```

Пример использования DataGenerator


Рекомендованный размер пула pool_s=10 в случае использования уменьшенных вдвое изображений. При большем размере пула есть большая вероятность нехватки имеющихся 13G оперативной памяти. Используйте параметр quiet=True в конструкторе DataGenerator, если хотите скрыть все сообщения о чтении данных и обновлении пула.


```
stack_s = 3
batch_s = 4
train_gen = DataGenerator(Path('../input/tennistrackingassignment/train/'), [1, 2, 3, 4],
for i in range(10):
    imgs, masks = train_gen.get_random_batch(batch_s)
    print(imgs.shape, imgs.dtype, masks.shape, masks.dtype)

loading clip data (game 4, clip 3) downscaled
```

```
loading clip labels (game 4, clip 3)
     loading clip data (game 2, clip 7) downscaled
     loading clip labels (game 2, clip 7)
     loading clip data (game 4, clip 8) downscaled
     loading clip labels (game 4, clip 8)
     loading clip data (game 1, clip 13) downscaled
     loading clip labels (game 1, clip 13)
     loading clip data (game 2, clip 2) downscaled
     loading clip labels (game 2, clip 2)
     loading clip data (game 4, clip 2) downscaled
     loading clip labels (game 4, clip 2)
     loading clip data (game 3, clip 7) downscaled
     loading clip labels (game 3, clip 7)
     loading clip data (game 3, clip 1) downscaled
     loading clip labels (game 3, clip 1)
     loading clip data (game 4, clip 6) downscaled
     loading clip labels (game 4, clip 6)
     loading clip data (game 1, clip 4) downscaled
     loading clip labels (game 1, clip 4)
     (4, 360, 640, 9) uint8 (4, 360, 640) float32
     (4, 360, 640, 9) uint8 (4, 360, 640) float32
     (4, 360, 640, 9) uint8 (4, 360, 640) float32
     (4, 360, 640, 9) uint8 (4, 360, 640) float32
     (4, 360, 640, 9) uint8 (4, 360, 640) float32
     (4, 360, 640, 9) uint8 (4, 360, 640) float32
     (4, 360, 640, 9) uint8 (4, 360, 640) float32
     (4, 360, 640, 9) uint8 (4, 360, 640) float32
     (4, 360, 640, 9) uint8 (4, 360, 640) float32
     (4, 360, 640, 9) uint8 (4, 360, 640) float32
import matplotlib.pyplot as plt
stack s = 3
train gen = DataGenerator(Path('../input/tennistrackingassignment/train/'), [1], stack s=s
stack, mask = train_gen.get_random_stack()
print(stack.shape, mask.shape)
for i in range(stack s):
    plt.figure()
    plt.imshow(stack[:, :, 3 * i: 3 * i + 3])
plt.figure()
plt.imshow(mask)
```

loading clip data (game 1, clip 8) downscaled loading clip labels (game 1, clip 8) loading clip data (game 1, clip 3) downscaled loading clip labels (game 1, clip 3) loading clip data (game 1, clip 6) downscaled loading clip labels (game 1, clip 6) loading clip data (game 1, clip 4) downscaled loading clip labels (game 1, clip 4) loading clip data (game 1, clip 5) downscaled loading clip labels (game 1, clip 5) loading clip data (game 1, clip 13) downscaled loading clip labels (game 1, clip 13) loading clip data (game 1, clip 12) downscaled loading clip labels (game 1, clip 12) loading clip data (game 1, clip 9) downscaled loading clip labels (game 1, clip 9) loading clip data (game 1, clip 10) downscaled loading clip labels (game 1, clip 10) loading clip data (game 1, clip 7) downscaled loading clip labels (game 1, clip 7) (360, 640, 9) (360, 640) <matplotlib.image.AxesImage at 0x7f73b93e6190>







Класс Metrics

Класс для вычисления метрики качества трекинга SiBaTrAcc. Функция evaluate_predictions принимает массив из референсных и предсказанных координат мяча для клипа и возвращает массив аккумулированных значений SiBaTrAcc (может быть полезно для визуализации результатов предсказания) и итоговое значение метрики SiBaTrAcc.

class Metrics:

```
@staticmethod
def position_error(label_gt: np.ndarray, label_pr: np.ndarray, step=8, alpha=1.5, e1=5
    # gt codes:
    # 0 - the ball is not within the image
    # 1 - the ball can easily be identified
    # 2 - the ball is in the frame, but is not easy to identify
    # 3 - the ball is occluded
    if label_gt[0] != 0 and label_pr[0] == 0:
       return e1
    if label gt[0] == 0 and label pr[0] != 0:
       return e2
    dist = math.sqrt((label_gt[1] - label_pr[1]) ** 2 + (label_gt[2] - label_pr[2]) **
    pe = math.floor(dist / step) ** alpha
    pe = min(pe, 5)
    return pe
@staticmethod
def evaluate_predictions(labels_gt, labels_pr) -> Tuple[List[float], float]:
    pe = [Metrics.position_error(labels_gt[i, ...], labels_pr[i, ...]) for i in range(
    SIBATRACC = []
    for i, _ in enumerate(pe):
        SIBATRACC.append(1 - sum(pe[: i + 1]) / ((i + 1) * 5))
    SIBATRACC total = 1 - sum(pe) / (len(labels gt) * 5)
    return SIBATRACC, SIBATRACC total
```

Основной класс модели SuperTrackingModel

Реализует всю логику обучения, сохранения, загрузки и тестирования разработанной модели трекинга. Этот класс можно и нужно расширять.

В качестве примера вам предлагается заготовка модели, в которой трекинг осуществляется за счет предсказания маски по входному батчу и последующему предсказанию координат мяча по полученной маски. В данном варианте вызов функции предсказания координат по клипу (predict) повлечет за собой разбиение клипа на батчи, вызов предсказания маски для каждого батча, склеивание результатов в последовательность масок, вызов функции по вычислению координат мяча по маскам и

возвращения результата. Описанные действия уже реализованы, вам остается только написать функции predict_on_bath и get_labels_from_prediction. Эта же функция predict используется и в вызове функции test, дополнительно вычисляя метрику качества трекинга и при необходимости визуализируя результат тестирования. Обратите внимание, что в результирующем питру массиве с координатами помимо значений х и у первым значением в каждой строке должно идти значение code (0, если мяча в кадре нет и > 0, если мяч в кадре есть) для корректного вычисления качества трекинга.

Вам разрешается менять логику работы класса модели, (например, если решение не подразумевает использование масок), но при этом логика и работа функций load и test должна остаться неизменной!

Определим метрику Intersection over Union и функцию потерь, определенную как Loss = 1 - IoU.

```
def IoU(y_true, y_pred):
   y true fl = K.flatten(y true)
   y_pred_fl = K.flatten(y_pred)
   intersection = K.sum(y_true_fl * y_pred_fl)
   union = K.sum(y_true_fl + y_pred_fl) - intersection
   return intersection / union
def IoU_loss(y_true, y_pred):
   return 1 - IoU(y_true, y_pred)
class SuperTrackingModel:
   def __init__(self, batch_s, stack_s, out_path, downscale):
        self.batch_s = batch_s
        self.stack_s = stack_s
        self.out path = out path
        self.downscale = downscale
        self.model = self.UNet()
   def load(self):
        print('Running stub for loading model ...')
        id = '1el6uwAe43q4pnZeDHTuTsj0Jy565P23N'
        url = f'https://drive.google.com/uc?id={id}'
        output = 'loaded weights.h5'
        gdown.download(url, output, quiet=False)
        self.model.load weights("/kaggle/working/loaded weights.h5")
        print('Loading model done.')
   def predict on batch(self, batch: np.ndarray) -> np.ndarray:
        predictions = self.model.predict(batch)
        return predictions.reshape(self.batch s, 360, 640)
   def predict prob on clip(self, clip: np.ndarray) -> np.ndarray:
        print('doing predictions')
        n frames = clip.shape[0]
        # --- get stacks ---
        stacks = []
```

```
for i in range(n frames - self.stack s + 1):
        stack = clip[i : i + self.stack s, ...]
        stack = np.squeeze(np.split(stack, self.stack s, axis=0))
        stack = np.concatenate(stack, axis=-1)
        stacks.append(stack)
    # --- round to batch size ---
    add stacks = 0
    while len(stacks) % self.batch_s != 0:
        stacks.append(stacks[-1])
        add stacks += 1
    # --- group into batches ---
    batches = []
    for i in range(len(stacks) // self.batch s):
        batch = np.stack(stacks[i * self.batch_s : (i + 1) * self.batch_s])
        batches.append(batch)
    stacks.clear()
    # --- perform predictions ---
    predictions = []
    for batch in batches:
        pred = np.squeeze(self.predict_on_batch(batch))
        predictions.append(pred)
    # --- crop back to source length ---
    predictions = np.concatenate(predictions, axis=0)
    if (add_stacks > 0):
        predictions = predictions[:-add stacks, ...]
    batches.clear()
    # --- add (stack_s - 1) null frames at the begining ---
    start_frames = np.zeros((stack_s - 1, predictions.shape[1], predictions.shape[2]),
    predictions = np.concatenate((start_frames, predictions), axis=0)
    print('predictions are made')
    return predictions
def get_labels_from_prediction(self, pred_prob: np.ndarray, upscale_coords: bool) -> n
    n_frames = pred_prob.shape[0]
    coords = np.zeros([n frames, 3])
    for i in range(n frames):
        mask = pred prob[i]
        x, y = mask.sum(axis=0).argmax(), mask.sum(axis=1).argmax()
        ball h, ball w = mask.sum(axis=0).max(), mask.sum(axis=1).max()
        code = 0 if (ball_h < 5) or (ball_w < 5) else 1
        if upscale_coords:
            x, y = x * 2, y * 2
        coords[i] = [code, x, y]
    return coords
def postprocess labels(self, labels):
    index_x, index_y = [0], [0]
    x, y = [labels[0][1]], [labels[0][2]]
    for i in range(1, len(labels)-1):
        if labels[i][0] == 0 and labels[i-1][0] == 1 and labels[i+1][0] == 1:
            labels[i][0] = 1
        if labels[i][0] == 1:
            if abs(labels[i][1] - labels[i-1][1]) < 50 or abs(labels[i][1] - labels[i+1][1]
                index_x.append(i)
                x.append(labels[i][1])
```

```
if abs(labels[i][2] - labels[i-1][2]) < 50 or abs(labels[i][2] - labels[i+
                index y.append(i)
                y.append(labels[i][2])
    index x.append(len(labels)-1)
    index_y.append(len(labels)-1)
    x.append(labels[len(labels)-1][1])
    y.append(labels[len(labels)-1][2])
    x = interp1d(index_x, x)
    y = interp1d(index y, y)
    index_x = list(filter(lambda x: x not in index_x, list(range(len(labels)))))
    index_y = list(filter(lambda y: y not in index_y, list(range(len(labels)))))
    for i in index x:
        labels[i][1] = float(int(x(i)))
    for i in index y:
        labels[i][2] = float(int(y(i)))
    return labels
def predict(self, clip: np.ndarray, upscale_coords=True) -> np.ndarray:
    prob_pr = self._predict_prob_on_clip(clip)
    labels_pr = self.get_labels_from_prediction(prob_pr, upscale_coords)
    labels = self.postprocess_labels(labels_pr)
    return labels, prob_pr
def test(self, data_path: Path, games: List[int], do_visualization=False, test_name='t
    game clip pairs = get game clip pairs(data path, games)
    SIBATRACC vals = []
    for game, clip in game clip pairs:
        data = load_clip_data(data_path, game, clip, downscale=self.downscale)
        if do visualization:
            data_full = load_clip_data(data_path, game, clip, downscale=False) if self
        labels_gt = load_clip_labels(data_path, game, clip, downscale=False)
        labels_pr, prob_pr = self.predict(data)
        SIBATRACC_per_frame, SIBATRACC_total = Metrics.evaluate_predictions(labels_gt,
        SIBATRACC_vals.append(SIBATRACC_total)
        if do visualization:
            visualize prediction(data full, labels pr, self.out path, f'{test name} g{
            visualize_prob(data, prob_pr, self.out_path, f'{test_name}_g{game}_c{clip}
            del data full
        del data, labels gt, labels pr, prob pr
        gc.collect()
    SIBATRACC_final = sum(SIBATRACC_vals) / len(SIBATRACC_vals)
    return SIBATRACC final
def UNet(self):
    def double conv block(x, n filters):
        conv = layers.Conv2D(n_filters, (3, 3), activation = "relu", padding = "same",
        conv = layers.BatchNormalization()(conv)
        conv = layers.Conv2D(n filters, (3, 3), activation = "relu", padding = "same",
        conv = layers.BatchNormalization()(conv)
        return conv
    def downsample block(x, n filters):
        conv = double conv block(x, n filters)
        pool = layers.MaxPooling2D((2, 2))(conv)
        pool = layers.Dropout(0.3)(pool)
```

```
return conv, pool
    def upsample block(x, conv, n filters transpose, n filters conv):
        up = layers.Conv2DTranspose(n filters transpose, (3, 3), strides=(2, 2), paddi
        up = layers.concatenate([up, conv])
        up = layers.Dropout(0.3)(up)
        conv = double_conv_block(up, n_filters_conv)
        return conv
    inputs = keras.Input(shape=(360, 640, 15))
    conv1, pool1 = downsample block(inputs, 32)
    conv2, pool2 = downsample block(pool1, 64)
    conv3, pool3 = downsample_block(pool2, 64)
    bottleneck4 = double conv block(pool3, 128)
    up5 = upsample_block(bottleneck4, conv3, 32, 64)
    up6 = upsample_block(up5, conv2, 16, 64)
    up7 = upsample_block(up6, conv1, 8, 32)
    outputs = layers.Conv2D(1, (1, 1), activation='sigmoid')(up7)
    return keras.Model(inputs=[inputs], outputs=[outputs])
def train(self, train, val):
    print('Running stub for training model...')
    self.model.compile(Adam(learning_rate=4e-4), loss=IoU_loss, metrics=[IoU])
    file_path_best = "/kaggle/working/exp_1/model_weights_best.h5"
    # LBL1
    # Автоматическое сохранение модели в процессе обучения
    modelcheckpoint best = keras.callbacks.ModelCheckpoint(file_path_best,
                                                            monitor='val loss',
                                                            mode='auto',
                                                            verbose=1,
                                                            save best only=True,
                                                            save weights only=True)
    # LBL2
    # Валидация модели на тестовой выборке
    self.history = self.model.fit(train(self.batch s),
                                  steps_per_epoch=150,
                                  epochs=50,
                                  callbacks=[modelcheckpoint best],
                                  validation data=val(self.batch s),
                                  validation_steps=50)
    print('training done.')
# LBL3
# Вывод функции потерь и точности в процессе обучения
def loss and accuracy plots(self):
    plt.figure(figsize=(15,5))
    plt.subplot(1,2,1)
    plt.plot(self.history.history['loss'])
```

```
plt.plot(self.history.history['val_loss'])
plt.title('Training and Validation Loss')
plt.xlabel('Epochs')
plt.ylabel('Loss')
plt.legend(['Train', 'Val'])

plt.subplot(1,2,2)
plt.plot(self.history.history['IoU'])
plt.plot(self.history.history['val_IoU'])
plt.title('Training and Validation Accuracy')
plt.xlabel('Epochs')
plt.ylabel('Accuracy')
plt.legend(['Train', 'Val'])
```

Обучение модели:

```
batch_s = 4
stack_s = 5
downscale = True

output_path = prepare_experiment(Path('/kaggle/working'))

model = SuperTrackingModel(batch_s, stack_s, out_path=output_path, downscale=downscale)
model.model.summary()
```

Model: "model_3"				
Layer (type)	Output	Shape	Param #	Connected to
<pre>input_4 (InputLayer)</pre>	[(None	, 360, 640, 15	0	
conv2d_45 (Conv2D)	(None,	360, 640, 32)	4352	input_4[0][0]
batch_normalization_42 (BatchNo	(None,	360, 640, 32)	128	conv2d_45[0][0]
conv2d_46 (Conv2D)	(None,	360, 640, 32)	9248	batch_normalization
batch_normalization_43 (BatchNo	(None,	360, 640, 32)	128	conv2d_46[0][0]
max_pooling2d_9 (MaxPooling2D)	(None,	180, 320, 32)	0	batch_normalization
dropout_18 (Dropout)	(None,	180, 320, 32)	0	max_pooling2d_9[0
conv2d_47 (Conv2D)	(None,	180, 320, 64)	18496	dropout_18[0][0]
batch_normalization_44 (BatchNo	(None,	180, 320, 64)	256	conv2d_47[0][0]
conv2d_48 (Conv2D)	(None,	180, 320, 64)	36928	batch_normalization
batch_normalization_45 (BatchNo	(None,	180, 320, 64)	256	conv2d_48[0][0]
<pre>max_pooling2d_10 (MaxPooling2D)</pre>	(None,	90, 160, 64)	0	batch_normalization
dropout_19 (Dropout)	(None,	90, 160, 64)	0	max_pooling2d_10[
conv2d_49 (Conv2D)	(None,	90, 160, 64)	36928	dropout_19[0][0]

batch_normalization_46 (BatchNo	(None,	90, 160, 64)	256	conv2d_49[0][0]
conv2d_50 (Conv2D)	(None,	90, 160, 64)	36928	batch_normalization
batch_normalization_47 (BatchNo	(None,	90, 160, 64)	256	conv2d_50[0][0]
max_pooling2d_11 (MaxPooling2D)	(None,	45, 80, 64)	0	batch_normalization
dropout_20 (Dropout)	(None,	45, 80, 64)	0	max_pooling2d_11[(
conv2d_51 (Conv2D)	(None,	45, 80, 128)	73856	dropout_20[0][0]
batch_normalization_48 (BatchNo	(None,	45, 80, 128)	512	conv2d_51[0][0]
conv2d_52 (Conv2D)	(None,	45, 80, 128)	147584	batch_normalization
batch_normalization_49 (BatchNo	(None,	45, 80, 128)	512	conv2d_52[0][0]
conv2d_transpose_9 (Conv2DTrans	(None,	90, 160, 32)	36896	batch_normalization
concatenate_9 (Concatenate)	(None,	90, 160, 96)	0	conv2d_transpose_! batch_normalizatio
dropout_21 (Dropout)	(None,	90, 160, 96)	0	concatenate_9[0][(
1				•


train_gen = DataGenerator(Path('../input/tennistrackingassignment/train/'), [1, 2, 3, 4, 5
val_gen = DataGenerator(Path('../input/tennistrackingassignment/test/'), [1, 2], stack_s=s

```
model.train(train_gen.random_g, val_gen.random_g)
```

```
Epoch 37/50
Epoch 00037: val loss improved from 0.64102 to 0.63048, saving model to /kaggle/wo
Epoch 38/50
Epoch 00038: val loss did not improve from 0.63048
Epoch 39/50
Epoch 00039: val_loss did not improve from 0.63048
Epoch 40/50
Epoch 00040: val_loss improved from 0.63048 to 0.62211, saving model to /kaggle/wo
Epoch 41/50
Epoch 00041: val loss did not improve from 0.62211
Epoch 42/50
Epoch 00042: val loss did not improve from 0.62211
Epoch 43/50
150/150 [============== ] - 31s 206ms/step - loss: 0.6390 - IoU: 0.
```

```
Epoch 00043: val loss did not improve from 0.62211
Epoch 44/50
Epoch 00044: val_loss did not improve from 0.62211
Epoch 45/50
Epoch 00045: val_loss did not improve from 0.62211
Epoch 46/50
Epoch 00046: val_loss did not improve from 0.62211
Epoch 47/50
Epoch 00047: val loss did not improve from 0.62211
Epoch 48/50
Epoch 00048: val loss did not improve from 0.62211
Epoch 49/50
Epoch 00049: val_loss did not improve from 0.62211
Epoch 50/50
Epoch 00050: val_loss did not improve from 0.62211
training done.
```

model.loss_and_accuracy_plots()



Пример пайплайна для тестирования обученной модели:

```
batch s = 4
stack s = 5
downscale = True
output_path = prepare_experiment(Path('/kaggle/working'))
new_model = SuperTrackingModel(batch_s, stack_s, out_path=output_path, downscale=downscale
new model.load()
sibatracc_final = new_model.test(Path('../input/tennistrackingassignment/test/'), [1,2], d
print(f'SiBaTrAcc final value: {sibatracc_final}')
     predictions are made
     perfoming clip visualization
     loading clip data (game 2, clip 1) downscaled
     loading clip data (game 2, clip 1)
     loading clip labels (game 2, clip 1)
     doing predictions
     predictions are made
     perfoming clip visualization
     loading clip data (game 2, clip 2) downscaled
     loading clip data (game 2, clip 2)
     loading clip labels (game 2, clip 2)
     doing predictions
     predictions are made
     perfoming clip visualization
     loading clip data (game 2, clip 3) downscaled
     loading clip data (game 2, clip 3)
     loading clip labels (game 2, clip 3)
     doing predictions
     predictions are made
     perfoming clip visualization
     loading clip data (game 2, clip 4) downscaled
     loading clip data (game 2, clip 4)
     loading clip labels (game 2, clip 4)
     doing predictions
     predictions are made
     perfoming clip visualization
     loading clip data (game 2, clip 5) downscaled
     loading clip data (game 2, clip 5)
     loading clip labels (game 2, clip 5)
     doing predictions
     predictions are made
     perfoming clip visualization
     loading clip data (game 2, clip 6) downscaled
     loading clip data (game 2, clip 6)
     loading clip labels (game 2, clip 6)
     doing predictions
     predictions are made
     perfoming clip visualization
     loading clip data (game 2, clip 7) downscaled
     loading clip data (game 2, clip 7)
     loading clip labels (game 2, clip 7)
     doing predictions
     predictions are made
     perfoming clip visualization
     loading clip data (game 2, clip 8) downscaled
     loading clip data (game 2, clip 8)
     loading clip labels (game 2, clip 8)
     doing predictions
     predictions are made
     perfoming clip visualization
     loading clip data (game 2, clip 9) downscaled
```

```
loading clip data (game 2, clip 9)
loading clip labels (game 2, clip 9)
doing predictions
predictions are made
perfoming clip visualization
SiBaTrAcc final value: 0.8170429830079073
```

Во время самостоятельного тестирования попробуйте хотя бы раз сделать тестирование с визуализацией (do_visualization=True), чтобы визуально оценить качество трекинга разработанной моделью.

Загрузка модели через функцию load должна происходить полностью автоматически без каких-либо действий со стороны пользователя! Один из вариантов подобной реализации с использованием google drive и пакета gdown приведен в разделе с дополнениями.

Дополнения

Иногда при записи большого количества файлов в output директорию kaggle может "тупить" и не отображать корректно структуру дерева файлов в output и не показывать кнопки для скачивания выбранного файла. В этом случае удобно будет запаковать директорию с экспериментом и выкачать ее вручную. Пример для выкачивания директории с первым экспериментом приведен ниже:

```
%cd /kaggle/working/
!zip -r "exp.zip" "exp_8"
from IPython.display import FileLink
FileLink(r'exp.zip')
```

```
/kaggle/working
  adding: exp 8/ (stored 0%)
  adding: exp 8/test g2 c1.txt (deflated 78%)
  adding: exp_8/test_g1_c2.mp4 (deflated 0%)
  adding: exp_8/test_g1_c5_prob.mp4 (deflated 1%)
  adding: exp 8/test g1 c7.mp4 (deflated 0%)
  adding: exp_8/test_g1_c4.mp4 (deflated 0%)
  adding: exp_8/test_g1_c4.txt (deflated 74%)
  adding: exp_8/test_g1_c1.mp4 (deflated 0%)
  adding: exp_8/test_g2_c5_prob.mp4 (deflated 1%)
  adding: exp_8/test g1 c6 prob.mp4 (deflated 1%)
  adding: exp_8/test_g2_c9.mp4 (deflated 0%)
  adding: exp_8/test_g2_c1_prob.mp4 (deflated 2%)
  adding: exp 8/test g1 c5.txt (deflated 78%)
  adding: exp_8/test_g1_c1_prob.mp4 (deflated 1%)
  adding: exp_8/test_g2_c9.txt (deflated 80%)
  adding: exp 8/test g1 c4 prob.mp4 (deflated 1%)
  adding: exp_8/test_g2_c2.txt (deflated 79%)
  adding: exp_8/test_g1_c8.mp4 (deflated 0%)
  adding: exp_8/test_g2_c9_prob.mp4 (deflated 1%)
  adding: exp_8/test_g2_c5.txt (deflated 79%)
  adding: exp 8/test g2 c2 prob.mp4 (deflated 1%)
  adding: exp_8/test_g2_c4_prob.mp4 (deflated 1%)
  adding: exp_8/test_g1_c3.txt (deflated 73%)
  adding: exp_8/test_g1_c6.txt (deflated 79%)
  adding: exp_8/test_g2_c7.mp4 (deflated 0%)
  adding: exp_8/test_g1_c5.mp4 (deflated 0%)
  adding: exp 8/test g2 c3.txt (deflated 79%)
  adding: exp_8/test_g1_c7_prob.mp4 (deflated 1%)
  adding: exp_8/test_g1_c1.txt (deflated 79%)
  adding: exp_8/test_g2_c3.mp4 (deflated 0%)
  adding: exp_8/test_g1_c3_prob.mp4 (deflated 2%)
  adding. Dan 8/tost of c6 tot (doflated 78%)
```

удалить лишние директории или файлы в output тоже легко:

```
adding: exp 8/test g2 c4.txt (deflated 79%)
!rm -r /kaggle/working/loaded_weights.h5
adding: exp 8/test g1 c3.mp4 (deflated 0%)
```

Для реализации загрузки данных рекомендуется использовать облачное хранилище google drive и пакет gdown для скачивания файлов. Пример подобного использования приведен ниже:

- 1. загружаем файл в google drive (в данном случае, это npz архив, содержащий один numpy массив по ключу 'w')
- 2. в интерфейсе google drive открываем доступ на чтение к файлу по ссылке и извлекаем из ссылки id файла
- 3. формируем url для скачивания файла
- 4. с помощью gdown скачиваем файл
- 5. распаковываем прх архив и пользуемся питру массивом

Обратите внимание, что для корректной работы нужно правильно определить id файла. В частности, в ссылке https://drive.google.com/file/d/1kZ8CC-zfkB_TlwtBjuPcEfsPV0Jz7IPA/view?usp=sharing id файла заключен между ...d/ b /view?... и равен 1kZ8CC-zfkB_TlwtBjuPcEfsPV0Jz7IPA

```
import gdown

id = '1kZ8CC-zfkB_TlwtBjuPcEfsPV0Jz7IPA'
url = f'https://drive.google.com/uc?id={id}'
output = 'sample-weights.npz'
gdown.download(url, output, quiet=False)

import numpy as np

weights = np.load('/kaggle/working/sample-weights.npz')['w']
print(weights)
```